

Zapnutí/vypnutí – tlačítkem POWER

nastavený jas, odstín i sytost zůstává i po vypnutí

Nastavení odstínu

tlačítka Tuning up, Tuning down nebo čísla 1 - 6 hrubě

- | | |
|---|--------------|
| 1 | červená |
| 2 | žlutá |
| 3 | zelená |
| 4 | světle modrá |
| 5 | modrá |
| 6 | fialová |

Nastavení jasu

Volume up, Volume down

Nastavení sytosti

Skip right, Skip left

Nastavení automatické změny barvy

Zapnutí - Play, při každém stisknutí se mění směr změny barev

Vypnutí - Stop

Nastavení rychlosti změny tlačítka 1 - 10

- | | |
|----|-------------------------|
| 1 | projetí spektra za 20s |
| 2 | projetí spektra za 40s |
| 3 | projetí spektra za 60s |
| 4 | projetí spektra za 80s |
| 5 | projetí spektra za 100s |
| 6 | projetí spektra za 120s |
| 7 | projetí spektra za 140s |
| 8 | projetí spektra za 160s |
| 9 | projetí spektra za 180s |
| 10 | projetí spektra za 200s |

*pokud se při automatické změny barvy zmáčkne tlačítko Tuning up, Tuning down, automatická změna barev se vypne

Nastavení automatického vypínání

Stiskni Mute, světlo začne blikat, dále stiskni tlačítko od 1 - 10

- | | |
|----|-------------------|
| 1 | vypnutí za 5 min |
| 2 | vypnutí za 10 min |
| 3 | vypnutí za 15 min |
| 4 | vypnutí za 20 min |
| 5 | vypnutí za 25 min |
| 6 | vypnutí za 30 min |
| 7 | vypnutí za 35 min |
| 8 | vypnutí za 40 min |
| 9 | vypnutí za 45 min |
| 10 | vypnutí za 50 min |

Po zmáčknutí tlačítka 1 - 10 světlo přestane blikat