



## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ PŘES GSM VRT012

### ÚVOD

VRT012 je jednoduché zařízení určené zejména pro autorizované dveřní systémy, otevírání závor, vrat a garáží, spínání vzdálených zařízení, parkovacích systémů, k aktivaci / deaktivaci zabezpečovacích zařízení nebo dálkových resetů serverů. Základní funkcí zařízení je sepnutí / rozepnutí jednoho kontaktu prozvoněním z mobilního telefonu. Číslo mobilního telefonu musí být uloženo v seznamu autorizovaných čísel, aby VRT012 reagovalo na požadavek. Autorizovaných čísel může být uloženo v paměti až 500. Výstupní kontakt se může vrátit do původního stavu po nastaveném časovém intervalu nebo aktivací vstupu na VRT012 (např. tlačítko, výstup ze sensorů apod.)

### TECHNICKÁ DATA

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| ▪ Napájecí napětí        | 10 – 15V  |
| ▪ GSM modem              | Quad Band GSM (850/900/1800/1900MHz)                          |
| ▪ Průměrná spotřeba      | 2W  |
| ▪ Pracovní rozsah teplot | - 20 až +40 °C  |
| ▪ Max. napětí výstupu    | 230V  |
| ▪ Max. proud výstupem    | 5A  |
| ▪ Indikace               | 4 LED diody (napájení, stav modemu, GSM signál, stav výstupu) |
| ▪ Konfigurace            | RS232 nebo SMS  |
| ▪ Paměť                  | 500 čísel   |
| ▪ Deaktivace             | vstupní kontakt (tlačítko, sensor, ...)                       |
| ▪ Montáž                 | na DIN lištu  |
| ▪ Rozměry                | 90 x 58 x 53 mm   |

### TYPICKÉ APLIKACE

- Vstupní systémy
- Vjezdy, závory, vrata, garáže
- Zavlažovací systémy
- Aktivace / deaktivace alarmů
- Vzdálený reset serverů

**MACRO WEIL spol. s r.o.**  
Lotyšská 10, 160 00 Praha 6

Tel: 224 317 032  
Fax: 224 310 335  
E-mail: office@macroweil.cz  
Web: www.macroweil.cz

